

AQUALON Hausgeräte

Bedienungsanleitung

WaschPro 8400i

Frontlader-Waschmaschine · 8 kg · 1400 U/min

Modell	WaschPro 8400i
Art.-Nr.	WP-8400I-WS
EAN	4012345 678901
Energieeffizienzklasse	A (Skala A–G)

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel mit dem Gerät weiter.

Hinweis: Dies ist eine Anleitung zu einem frei erfundenen Muster-Produkt. Marke, Modell, Artikelnummer, EAN und Adressdaten sind fiktiv und dienen ausschließlich Demonstrations- und Testzwecken.

Inhalt

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Geräteübersicht
- 3 Aufstellung und Anschluss
- 4 Erste Inbetriebnahme
- 5 Bedienung im Alltag
- 6 Waschprogramme
- 7 Komfortfunktionen
- 8 AQUALON-App
- 9 Reinigung und Pflege
- 10 Störungen selbst beheben
- 11 Technische Daten
- 12 Garantie und Entsorgung

1 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien im Haushalt bestimmt. Beachten Sie die Pflegekennzeichnung der Wäsche und die maximale Füllmenge von 8,0 kg (Baumwolle).

Elektrische Sicherheit

- Anschluss nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit 230 V / 50 Hz und einer Absicherung von mindestens 10 A.
- Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen betreiben.
- Netzstecker nie mit nassen Händen ziehen; immer am Stecker, nicht am Kabel ziehen.
- Bei beschädigtem Netzkabel das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Wasseranschluss

- Nur mit dem mitgelieferten AquaStop-Zulaufschlauch anschließen. Alte Schläuche nicht wiederverwenden.
- Zulässiger Wasserdruck: 100–1.000 kPa (1–10 bar).
- Nach jedem Waschen den Wasserzulauf schließen, wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird.

Schutz von Personen

- Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten nur unter Aufsicht in der Nähe des Geräts lassen. Kindersicherung aktivieren.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).
- Während des Schleuderns dreht die Trommel schnell – Tür erst nach vollständigem Stillstand öffnen.
- Keine Lösungsmittel, Benzin oder ähnliche Stoffe in das Gerät geben (Brand- und Explosionsgefahr).

■ Vor Reparaturen oder dem Öffnen des Gehäuses stets den Netzstecker ziehen und den Wasserzulauf schließen. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

2 Geräteübersicht

Die WaschPro 8400i ist ein freistehender, unterbaufähiger Frontlader mit bürstenlosem Invertermotor und Mengenautomatik. Bedient wird das Gerät über ein 5" TFT-Touchdisplay oder die AQUALON-App.

Bauart	Frontlader, freistehend / unterbaufähig
Farbe	Weiß mit Edelstahl-Bullaugenring
Trommel	63 l, Edelstahl mit Wabenstruktur
Display	5" TFT-Touch, mehrsprachig
Motor	Bürstenloser Invertermotor
Schleuderdrehzahl	400–1400 U/min, stufenlos wählbar

Bedienelemente am Gerät

- **Bullauge / Tür:** seitlich öffnend, mit Nachlege- und Kindersicherungsfunktion.
- **Touchdisplay:** Programmwahl, Schleuderdrehzahl, Startzeitvorwahl, Statusanzeige.
- **Waschmittelschublade:** Kammern für Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler.
- **Flusensieb / Ablaufpumpe:** hinter der Klappe im unteren Gerätebereich.

3 Aufstellung und Anschluss

Transportsicherung entfernen

Vor der ersten Nutzung müssen die Transportsicherungen mit dem mitgelieferten Werkzeug entfernt werden. Ein Betrieb mit eingebauter Transportsicherung kann das Gerät beschädigen. Bewahren Sie die Sicherungen für spätere Transporte auf.

Standort

- Tragfähiger, ebener und waagerechter Untergrund. Gerät mit den Stellfüßen ausrichten, bis es nicht mehr wackelt.
- Benötigtes Nischenmaß (Breite): ab 600 mm.
- Geräteabmessungen (H x B x T): 850 x 600 x 590 mm; Gewicht 73 kg.

Wasser- und Stromanschluss

1. Zulaufschlauch (AquaStop, 150 cm) handfest an den Kaltwasserhahn anschließen.
2. Ablaufschlauch (145 cm) am vorgesehenen Abfluss oder Siphon befestigen; nicht knicken.
3. Wasserhahn öffnen und alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
4. Netzstecker in eine geerdete Steckdose (230 V / 50 Hz, 10 A) stecken.

Der mitgelieferte AquaStop-Vollwasserschutz mit Schlauch und Bodenwanne unterbricht bei Undichtigkeit automatisch die Wasserzufuhr.

4 Erste Inbetriebnahme

Führen Sie vor der ersten Wäsche einen Leerlauf ohne Textilien durch, um Rückstände aus der Fertigung zu entfernen.

1. Transportsicherung entfernt? Wasserhahn geöffnet? Gerät ausgerichtet?
2. Gerät über das Touchdisplay einschalten und die Sprache wählen.
3. Etwas Waschmittel in die Hauptwäschekammer geben.
4. Programm „Eco 40–60“ wählen und ohne Wäsche starten.
5. Nach Programmende Tür und Waschmittelschublade kurz offen lassen, damit die Trommel trocknet.

Wäsche vorbereiten

- Taschen leeren, Reißverschlüsse schließen, empfindliche Teile in ein Wäschenetz geben.
- Wäsche nach Farbe und Pflegekennzeichnung sortieren.
- Maximale Füllmenge 8,0 kg (Baumwolle) nicht überschreiten; die Mengenautomatik passt Wasser- und Energieverbrauch an die tatsächliche Beladung an.

5 Bedienung im Alltag

1. Tür öffnen, Wäsche locker einfüllen, Tür schließen, bis sie hörbar einrastet.
2. Waschmittel und ggf. Weichspüler in die entsprechenden Kammern der Schublade geben.
3. Programm am Display auswählen.
4. Bei Bedarf Schleuderdrehzahl (400–1400 U/min) und Startzeitvorwahl (bis 24 h) anpassen.
5. Start drücken. Der Programmfortschritt wird am Display angezeigt.
6. Nach Programmende und Türentriegelung Wäsche entnehmen.

Nachlegen während des Laufs

Mit der Nachlegefunktion lässt sich das Programm pausieren und die Tür entriegeln, sofern Wasserstand und Temperatur dies zulassen. Vergessene Wäschestücke können so noch hinzugefügt werden.

Dosierung

Dosieren Sie Waschmittel entsprechend Verschmutzungsgrad, Wasserhärte und Beladung. Eine Dosierempfehlung steht zusätzlich in der AQUALON-App zur Verfügung. Überdosierung führt zu Schaumbildung; die Schaumerkennung des Geräts greift in diesem Fall regulierend ein.

6 Waschprogramme

Programmauswahl (laut Datenblatt). Programmdauer und Verbrauch variieren je nach Beladung, Schleuderdrehzahl und Zusatzoptionen.

Programm	Beschreibung
Eco 40–60	Standardprogramm für normal verschmutzte Baumwolle
Kurz 30	Aufgefrischte Wäsche in 30 Minuten
Hygiene 60°	Antibakteriell, für Allergiker geeignet
Wolle / Handwäsche	Schonende Trommelbewegung
Outdoor & Sport	Imprägnierschonend, für Funktionstextilien
Dunkle Wäsche	Reduziertes Ausbleichen
Feinwäsche / Seide	Niedrige Schleuderdrehzahl
Schnell 15'	Mini-Ladung, leicht verschmutzt

Referenzwerte Eco 40–60 (Volllast)

Programmdauer	3:45 h
Energieverbrauch	47 kWh / 100 Waschzyklen
Wasserverbrauch	44 Liter pro Zyklus
Restfeuchte	53 % nach Schleudern

7 Komfortfunktionen

- **Mengenautomatik mit Beladungserkennung** – passt Wasser- und Energieverbrauch an die Beladung an.
- **Schaumerkennung und automatische Unwuchtkontrolle** – sorgt für ruhigen, sicheren Lauf.
- **Startzeitvorwahl bis 24 h** – Programmstart zeitlich planen.
- **Nachlegefunktion** – Pause und Türentriegelung zum Nachlegen von Wäsche.
- **Kindersicherung** – sperrt das Bedienfeld gegen unbeabsichtigte Eingaben.
- **Selbstreinigungsprogramm** – zur regelmäßigen Reinigung der Trommel.
- **AquaStop-Vollwasserschutz** – Schlauch und Bodenwanne gegen Wasserschäden.
- **Dosierempfehlung über App** – unterstützt die richtige Waschmittelmenge.

8 AQUALON-App

Über die AQUALON-App (iOS/Android) lassen sich Programme starten, überwachen und zeitlich planen. Die Verbindung erfolgt über WLAN (2,4 GHz).

Einrichtung

1. AQUALON-App aus dem App Store bzw. Google Play installieren und Konto anlegen.
2. Sicherstellen, dass sich Smartphone und Gerät im selben 2,4-GHz-WLAN befinden.
3. In der App „Gerät hinzufügen“ wählen und den Anweisungen am Touchdisplay folgen.
4. Nach erfolgreicher Kopplung stehen Fernstart, Statusanzeige, Startzeitvorwahl und Dosierempfehlung zur Verfügung.

Hinweis: Ein Fernstart sollte nur erfolgen, wenn das Gerät korrekt beladen und die Tür geschlossen ist.

9 Reinigung und Pflege

Regelmäßig

- Tür und Bullaugendichtung nach jedem Waschgang abwischen und trocknen lassen.
- Waschmittelschublade bei Bedarf entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen.
- Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Trommelpflege

Führen Sie bei häufigem Waschen mit niedrigen Temperaturen regelmäßig das Selbstreinigungsprogramm für die Trommel ohne Wäsche durch, um Ablagerungen und Geruchsbildung vorzubeugen.

Flusensieb / Ablaufpumpe

1. Wasserzulauf schließen und Gerät vom Netz trennen.
2. Klappe im unteren Gerätebereich öffnen und ein flaches Gefäß sowie ein Tuch bereitlegen.
3. Verschluss langsam öffnen, Restwasser ablaufen lassen.
4. Flusensieb reinigen, Fremdkörper entfernen und Sieb wieder fest einsetzen.
5. Klappe schließen und Gerät wieder anschließen.

10 Störungen selbst beheben

Prüfen Sie vor einer Service-Anfrage die folgenden Punkte. Bei anhaltenden Störungen wenden Sie sich an den Kundendienst.

Symptom	Mögliche Abhilfe
Gerät startet nicht	Netzstecker und Steckdose prüfen; Tür vollständig schließen; Kindersicherung deaktivieren.
Kein Wasserzulauf	Wasserhahn öffnen; Zulaufschlauch auf Knick prüfen; AquaStop-Auslösung prüfen.
Wasser läuft nicht ab	Ablaufschlauch auf Knick prüfen; Flusensieb reinigen.
Starke Vibration / lautes Schleudern	Transportsicherung entfernt? Gerät waagrecht ausgerichtet? Beladung gleichmäßig verteilen.
Zu viel Schaum	Waschmittelmenge reduzieren; Dosierempfehlung der App beachten.
Tür lässt sich nicht öffnen	Programmende und Stillstand der Trommel abwarten; ggf. Restwasser über Flusensieb ablassen.
Keine WLAN-Verbindung	2,4-GHz-Netz verwenden; Abstand zum Router verringern; Gerät in der App erneut koppeln.

11 Technische Daten

Verbrauch und Emission

Energieeffizienzklasse	A (Skala A–G)
Energieverbrauch	47 kWh / 100 Waschzyklen (Eco 40–60)
Wasserverbrauch	44 Liter pro Zyklus (Eco 40–60, Volllast)
Schleudereffizienzklasse	B
Restfeuchte	53 % nach Schleudern
Geräusch Waschen	48 dB(A) re 1 pW
Geräusch Schleudern	72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (Schleudern)	B

Maße und Anschluss

Abmessungen (H x B x T)	850 x 600 x 590 mm
Nischenmaß (Breite)	ab 600 mm
Gewicht	73 kg
Max. Füllmenge	8,0 kg (Baumwolle)
Schleuderdrehzahl	400–1400 U/min, stufenlos
Trommelvolumen	63 Liter
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	2.100 W, Absicherung 10 A
Wasserdruck	100–1.000 kPa (1–10 bar)
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf	150 cm / 145 cm
Konnektivität	WLAN 2,4 GHz, AQUALON-App (iOS/Android)

Lieferumfang

Gerät, Zulaufschlauch (AquaStop), Bögen, Transportsicherungs-Werkzeug, Kurzanleitung.

12 Garantie und Entsorgung

Garantie

Gerät	2 Jahre
Invertermotor	10 Jahre

Die Garantie setzt eine bestimmungsgemäße Verwendung und Installation gemäß dieser Anleitung voraus. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

Entsorgung

Verpackung umweltgerecht und sortenrein entsorgen. Das Altgerät gehört nicht in den Hausmüll, sondern ist über eine geeignete Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen. Machen Sie ein Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar und sichern Sie die Tür, um Unfälle zu vermeiden.

Dies ist eine Anleitung zu einem frei erfundenen Muster-Produkt. Marke, Modell, Artikelnummer, EAN und Adressdaten sind fiktiv. Alle technischen Werte stammen aus dem zugehörigen Muster-Datenblatt und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.